SWMG60 智能表无线通信模块

使用说明书

珠海中慧微电子有限公司

2012年7月

版权声明

本资料是为了让用户根据用途选择合适的珠海中慧微电子有限公司(以下简称中慧微电 子)的产品而提供的参考资料,不转让属于中慧微电子或者第三方所有的知识产权以及其他 权利的许可。在使用本资料所记载的信息并对有关产品是否适用做出最终判断前,请您务必 将所有信息作为一个整体系统来评价。对于本资料所记载的信息使用不当而引起的损害、责 任问题或者其他损失,中慧微电子将不承担责任。未经中慧微电子的许可,不得翻印或者复 制全部或部分本资料的内容。

今后日常产品的更新会在适当的时候发布,恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时,请预先向中慧微电子确认最新信息,并请您通过各种方式关注中慧微电子公布的信息,包括中慧微电子的网站(http://www.sinowell-ic.com)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情,请与珠海中慧微电子有限公司的技术服务部门联系,我们会为您提供全方位的技术支持。

版权所有: 珠海中慧微电子有限公司 © Copyright 2012 珠海中慧微电子有限公司保留随时修改本说明书的权利

SNOULL 是珠海市中慧微电子有限公司的注册商标。

本说明书中出现的其它商标,归商标所有者所有。

目 录

1	产品概述	述	1
2	执行标/	催	1
3	工作原理	理框图	1
4	技术指标	示	
5	模块接		4
-	5.1	引脚说明	4
	5.2	外部接口	6
6	结构尺寸		
7	安装说	,	
. 8	堂机设备	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	9
9	698 测词	式主站设置说明	15
10	贮存与	云至。	15
10	V-11 1.		

1 产品概述

SWMG60 智能表无线通信模块(以下简称通信模块)是一款采用中慧 G60 移动通信模块 研制的三相智能表无线通信模块。该产品充分利用 G60 模块中丰富的软、硬件资源,能够稳 定地进行 GPRS 通信和各类数据的采集、存储及事件监控功能。

SWMG60 智能表无线通信模块支持 DL/T645-1997/2007 和 Q / GDW_376.1-2009 协议,通 信模块通过与三相费控智能电能表的连接,完成配变/大用户用电信息(如电流、电压、电能 量、冻结数据、负荷曲线等)的采集、存储、处理 远程传输以及现场监测功能。该产品最多 可同时管理 8 个电能表,且可通过 GSM/GPRS 网络将 8 个电能表的各类数据正确地传输上报。 通信模块通过移动通讯网络以 GSM/GPRS 方式实现与主站数据通讯,实现电能信息采集自动 化。

2 执行标准

本地通信协议	DL/T 645-1997/2007 多功能电能表通信规约
用电管理功能协议	DL/T743-2001 电能量远方终端
	DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端
	Q/GDW_376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协
	议: 主站与采集终端通信协议》
	《三相智能功能电能表无线通信模块技术规范》
电磁兼容标准	GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测试技术

3 工作原理框图

通信模块参照《三相智能电能表无线通信模块技术规范》设计开发,采用中慧 G60 移动 通信模块设计开发,其原理框图如下:



1



图 2 系统架构图

根据国家电网公司指导性技术文件《三相智能功能电能表无线通信模块技术规范》要求, 通信模块软件设计应具有参数设置与查询、控制命令、请求终端配置、一类数据、二类数据、 三类数据、数据转发、升级等功能。通信模块功能介绍如下表所示:

序号	功能	说明
1	参数设置 与查询	 1、现场调试工具(如掌上电脑)设置模块的 IP 地址、模块终端号、 通信方式、通讯参数等。实现对模块的参数设置。 2、模块登陆主站后,可使用 698 主站的参数获取功能获取已 设置的模块参数。
2	控制命令	通信模块支持 376.1 所规定的控制命令,以实现对模块模块 的远程控制。如:硬件初始化、数据区初始化、终端对时、 允许主动上报等控制命令。
3	数据采集	按配置计划进行1类数据、2类数据和3类数据的采集。其 中1类数据为实时数据,即模块实时采集电表数据返回给主 站;2类数据为日冻结数据、月冻结数据、抄表日冻结数据、 曲线数据,模块按配置的周期自动循环地采集并存储电表的 计量数据,并传输至主站;3类数据为事件数据,模块按配 置的周期自动循环地采集电表的事件,并在发生指定的重要 事件时,实时主动上报至主站。
4	数据转发	直接转发主站下发的数据,并返回电表的回应至主站,电表 不做解析。
5	升级功能	模块可以进行远程或现场的应用中固件升级。
6	存储模块	用于数据和参数存储,要求具有添加、删除和简单搜索的功能。要求能够按时间进行多个表计数据的各类数据的存储。

SWMG60 智能表无线通信模块使用说明书

4 技术指标

项	指标与规格
工作电压	12~15V
平均工作电流	小于 300mA
频段	双频: EGSM900,DCS1800
灵敏度	-106dBm
协议	兼容 GSM/GPRS Phase2/2+
告时中家	Class 4(2W) at EGSM900
<u> </u>	Class 1(1W) at DCS1800
	GPRS class 12
CDDS 粉握住	编码方式: CS-1,CS-2,CS-3 and CS-4
GFNS 数1府存 输	支持 PAP(Password Authentication Protocol)
181	支持 TCP/IP,PPP
	支持 PBCCH
天线接口	支持 50 欧姆天线
 	1个红外接口、1个232维护接口、1个复位接口
19月日 11月1	1 个 USB(slave)接口、1 个 SIM 卡接口、1 个后备电池接口
	正常工作温度:- 30℃ ~ +70℃
温度特性	极限工作温度: - 35℃ and +75℃
	存储温度:- 45℃ ~ +85℃
	湿度: 0% ~ 95%相对湿度,无凝结
物理特性	尺寸(长×宽×高): 109.8×65×30.9 mm
实物图	

5 模块接口

5.1 引脚说明

根据《三相智能电能表无线通信模块技术规范》通信接口的定义,实现通信模块与电能表 之间的连接。本地通信接口采用 2×11, 间距 2.54mm 双排插针作为连接件。其接口如图所 示:



图 3 模块接口底视示意图



图 4 接口示意图

SHEL	田慧微电子	
incu	ZHONGHUI MICROELECTRONICS	

引脚编号	引脚名称	引脚类型	信号方向	说明
1、2	预留			
3	TXD2	信号	I	
4	RXD2	信号	0	
5	EVENOUT	状态	I	电能表事件状态输出,当有事件发 生,3秒内通输出高电平,请求查 询异常事件;查询完毕输出低电 平。上拉电阻在基表。
6、7、8	预留			
9	TXD1	信号	I	
10	RXD1	信号	0	
11	D5V	电源		信号电源,5V 直流,最大电流 50mA,与 D12V 电源共地,由模 块提供给三相表,用于驱动通信接 口的隔离光耦。
12	预留			
13、14	VSS	地		通信模块电源地
15、16	VCC	电源		通信电源, 直流, 三相表提供, 电 压范围 12~15V, 最大功率 4W
17、18、 19、20、 21、22	预留			

5.2 外部接口

通信模块具有1个红外接口、1个232维护接口、1个USB接口、SIM卡卡槽和后备电池接口等,示意图如下图示:



图 3 外部接口示意图

(1)、调制型红外接口,默认波特率1200bps,用于本地参数基本设置、查询。

(2)、串口维护接口,用于本地调试,默认波特率115200bps,数据位:8,奇偶校验: None,停止位:1。用于现场调试与维护。通信串口采用TTL逻辑电平,采用3针接口。其中第1脚为串口信号发送,第2脚为串口信号接收,第3脚为地。接口形式如下图所示:



图 4 串口通信接口示意图

(3)、具备一路迷你型USB接口,可实现三相网络表模块软件升级、查看数据和运行记录等功能。接口插拔寿命:≥5000次。如下图所示。



图 5 USB 接口示意图

(4)、具备一路备用电池接口,用于备用电池的连接。若需刚换电池,可参考以下规格:

四个单体Ni-MH(AAAA)电池成电池组,4.8V/300mAh

(5)、指示灯分别有远程灯和本地灯组成,其中远程灯为红/绿双色灯。显示情况如下表 所示:

通信桂畑	工作早	信旦不见	SIM卡	戏陆十計	工告诵信	上甘主涌启
地信用死	儿信与	佰与小疋	接触不良	豆阳土珀	正币通信	与蚕衣旭宿
远程灯	不亮	红色灯闪烁	红色灯闪烁	红色灯亮	绿色灯闪烁	
本地灯						本地灯亮

(6)复位按键,在设置通信模块的参数后,用户需按下复位键,重新启动通信模块。

6 结构尺寸



图 6 结构尺寸图

7 安装说明

1、通信模块使用前,需安装开通 GPRS 业务的 SIM 卡。如下图所示,打开 SIM 卡卡槽, 插入 SIM 卡,再将卡槽扣上。





图 7 SIM 卡安装图 2、SIM 卡安装完成后,将后备电池装上,如下图所示:



图 8 后备电池安装

3、通信模块的 SIM 卡与后备电池安装完成后,装上盖板,将通信模块安装到基表上,如 下图所示:





图 9 通信模块安装说明

8 掌机设置说明

在通信模块正确嵌入到基表中后,使用掌机即可设置通信适配器的相关通信参数。 设置、查询主要内容如下:

- ◀ 设置或查询主站通信通讯地址;
- ♀ 设置或查询备用主站通信通讯地址;
- ₲ 设置或查询端口号;
- ◀ 设置或查询短信中心号码;
- ♀ 设置或查询终端地址;
- ♀ 设置或查询心跳周期;
- 1、掌上电脑操作

为了方便现场对通信采集模块的相关通信参数设置,本产品利用基表的红外通信或本地 异步串口通信通道,使用掌上电脑,进行参数设置。通信波特率为1200bps。

由于不同掌上电脑配置的红外模块的性能规格可能不同,因此基表与掌上电脑之间的实际通信距离由掌上电脑决定(具体参考掌上电脑使用手册),约在 3~5 米之间。基表与掌上电脑之间的通信如下图所示:



图 10 红外掌机示意图

2、掌上电脑键盘说明

目前市面上的掌上电脑种类多,但基本大同小异。本说明书选用振中电子的掌上电脑 T900 作为范例,详细说明请查看《T900 技术手册》。外观图如下:



图 11 掌上电脑外观示意图

- 3、掌上电脑按键说明
 - 【复位】键: 使机器重新回到开机状态。
 - 【电源】键: 开机/关机。
 - 【换档】键:功能组合键,和其他键组合实现一定的操作功能。
 - 【换档】+【确认】: 打开/关闭机器背光。
 - 【换档】+【△/▽】:调节液晶显示对比度。
 - 【换档】+【功能】:在主界面下,实现字符界面和图形界面的相互切换。
 - 【换档】+【退出】: 退出用户程序。
 - 【背光】键: 打开/关闭机器背光。
 - 【确认】键:确认某项操作。
 - 【退出】键:返回上一级目录/取消当前操作。
 - 【导航】键:包括上、下、左、右四个方向,滚动浏览菜单和列表,设置功能值。
 - 【删除】键:删除光标前的信息。
 - 【功能】键:在拼音输入状态下,切换双拼输入/预留键位,供用户开发自定义。
 - 【切换】键: 切换输入法及输入状态。
 - 【帮助】键:打开/退出联机帮助。
- 4、掌上电脑操作说明
 - 4.1开机后显示第一屏,进入掌上电脑主界面。掌上电脑主界面如下:



图 12 掌上电脑主界面

4.2 主界面以图形化方式显示系统功能,当光标在某个对应功能的按钮上,屏幕下方会 有功能提示显示,按确认键选中亮带所在的功能,进入下一项子菜单;也可以用快捷键1—9 直接选中相应功能,进入该对应的功能项。

5、参数设置与读取操作

5.1 开机,进入主菜单,选择"程序"。进入程序选择界面后,再选择【JS】文件夹。



图 13 程序选择界面

5.2 进入【JS】文件夹后,选择【guodian.bxe】软件。



图 14 运行软件选择界面

5.3 按数字键"1",选择"红外口"通讯端口。



图 15 端口选择界面

5.4 进入校验方式选择界面后, 按数字键"1", 选择"无校验"。

2、偶校验(默认)

图 16 校验方式选择界面

5.5 进入终端信息界面,输入正确的终端信息。其中行政区划码默认值:0731,终端地址 默认值:1,主站地址默认值:1,地址标志选择"1"。输入信息后按确认键。

> 请输入行政区划码 请输入终端地址 请输入主站地址 请选择组地址标志 1->单地址 2->组地址

图 17 终端信息输入界面

5.6 输入终端信号后,进入主菜单界面。



图 18 主菜单界面

5.7 选择【终端通讯参数】选项,进入终端通讯参数界面。

终端通讯参数
1.终端基本参数
2 .主站IP地址和端口
3.电话号码
4.终端组地址
5.终端通讯密码
:
•
States to Barton S. B.
退出 确认

图 19 终端通讯参数界

5.9 选择【主站 IP 地址和端口】选项后, 按数字键 2 选择【设置】操作。

请选择操作	
1 >查看	
2>设置	

图 20 选择操作界面

5.8 选择主站 IP 地址和端口,设置主站 IP 地址。设置主站 IP 地址和端口。例如主站 IP 地址为 113.106.249.238,端口为 6000, APN:cmnet(移动 SIM 卡使用),输入如图 所示。

主用
113.106.249.238 6000
备用
0.0.0.0 0
APN cmnet

- 图 21 IP 地址设置界面
- 5.9 设置完 IP 地址与 APN 后,掌上电脑的红外口对准通信模块的红外接口,然后按确认。 设置成功后掌机显示【设置成功】字体。
- 5.10 用户可通过图 18 所示读取所设置的参数,读取成功后,掌上电脑界面显示当前的参数值。
- 5.11 若需改变通信模块的行政区码和逻辑地址,用户可通过【行政区码和逻辑地址】选项进行修改,如下图所示。



图 22 行政区码逻辑地址选择界面

5.12 选择【行政区码逻辑地址】后,进入选择操作界面,按数字键2选择设置选项。



图 23 选择操作界面

5.13 设置所需的行政区划码与逻辑地址,如下图所示。



图 24 设置界面

- 5.14 设置完行政区划码与逻辑地址后,掌上电脑的红外口对准通信模块的红外接口,然 后按确认。设置成功后掌机显示【设置成功】字体。
- 5.15 用户可通过图 18 所示读取所设置的参数,读取成功后,掌上电脑界面显示当前的参数值。
- 5.16 参数设置完成后,按下通信模块的复位按键。复位后,模块启用最新设置的参数, 并登陆主站。

9 698 测试主站设置说明

- 1、用户使用通信模块进行远程控制,需配有根据 698 协议开发的服务器软件,本说明书 选用 698 测试主站作为设置说明。操作如下:
- 1.1、 启动 698 测试主站,若使用端口映射,则需单击【系统】—【设置】,设置 TCP 端口号,如下图所示:

设置	(5)		百步	设备信息	关数迟累	浙北尼府市北小	炊曲合へ	粉据流吃
に始					一少数以且	5005N812	1고바1번 수	80.021/01/02
压相	医沙耳冲				4信息			
打开	:日志 (Q) C	tr1+0		经编) 42 ##14	豕信息: +L.			
退出	(X)			%% 新把 約 岸 郊	ᄺ			
100				2374月1日	14-1). 14-5-			
A								
医本设置 国电	44系							
端口设置——		<u></u>		8				
TCP端口	6000	WDP端口 61	23					
青安边数								
里皮(人奴	1							
帖玉长达粉	- I (八							
帧重发次数								
帧重发次数 超时设置								
帧重发次数 超时设置 帧超时时间	60 秒	提示延时 3	秒					
帧重发次数 超时设置 帧超时时间 在线超时时间	60 秒 1200 秒	提示延时 3	秒					
帧重发次数 超时设置 帧超时时间 在线超时时间	60 秒 1200 秒	提示延时 3	11111111111111111111111111111111111111					
帧重发次数 超时设置 帧超时时间 在线超时时间 报文数据显示	60 秒 1200 秒 字节	提示延时 3	秒					

图 25 测试主站设置

1.2、若需新增终端号,如下图增加"终端 2",用户需右击【威胜集团-设备列表】—【添加】,新增终端后,如下图所示设置终端基本信息,设置完成后,单击【保存】。

698詞试王炳-厥胜			
(统(S) 视图(V) 帮助(M) 「春	找 设备信息 余数设置 数据随地 控制命令 数据浏览		
·····································			
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1 大概至中国於 纹旗厂支信息。	art 81±7/31 (3)	
	终端地址:	2	
	终端密码:	*****	
	终端名称:	终端2	
	终端位置:		
	终端组地址:	2	
	终端组地址标志:	单地址	
	□ 终端通道类型		
	通道类型:	TCP	
	□ 终端通讯参数		
	波特率:	9600	
	串口号:	1	
	育偶校验:	偶校술	
	19 止 位:	1	
	拉 叙:	8	
	14 7L2X352	Irue	
	终端地址: 设置终端地址:终端地址2BIN 保存		
	时间 事件信息		
	2012-11-7 9:00:26 终端终端2登陆		
	c		
	ではたみの 地方で通知 デントのパナ 通知法主約		

图 26 终端基本信息界面

1.3 如上图所示,终端 2 登陆 698 测试主站,【设置列表】的终端 2 由灰色变为绿色。登陆后可通过主站的菜单栏执行相应的命令。

10 贮存与运输

- 1) 本模块装卸、运输和拆封不应受剧烈冲击,并根据 GB/T 9329《仪器仪表运输、运输 贮存基本环境条件及试验方法》规定贮存和运输。
- 本模块应在原包装条件下贮存,应放在室内支架或搁板上,室内温度在-40℃~+70℃ 之间,相对湿度不超过 95%RH,空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,且温度不应 有剧烈的变化。
- 模块应在原包装条件下,整箱叠放高度不超过5箱,拆掉内包装(塑料袋)的模块不 能贮存和叠放。